



Schritt 1

Formen Sie eine Scheibe auf einem in Trennmittel getauchten 4 mm Dorn, z.B. dem Beadhoppers Cabochon-Dorn, um ein Loch mit einem 4 mm Durchmesser zu erhalten.



Schritt 2

Schrauben Sie eine Höhererweiterungsschraube auf einen BH Cabochon-Dorn, auf welchen eine kleine Cabochonscheibe geschraubt ist. Diese dient zum Schutz des Gewindes vor übermäßiger Hitze und muss daher nicht in Trennmittel getaucht werden muss. Schmelzen Sie nun Glas nach Ihren Vorstellungen auf das obere Gewinde und gestalten Sie so Ihren eigenen Schraubenkopf. Nun im Ofen oder Vermikulit abkühlen lassen. Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht, könnten Sie das Glas mit einer Zange Vorsichtig vom Gewinde brechen und einen zweiten Versuch wagen.



Schritt 3

Nachdem sorgfältigen Abkühlen werden nun beide Glasteile gesäubert und sind bereit zusammenschraubt zu werden. Vergessen sie nicht den kleinen Gummiring, beim Zusammensetzen Ihres Wechselrings oder Anhängers. Dieser sorgt für einen besseren Halt.