

Frittenrutsche von Vetromagic



Frittenrutsche zum einfachen Umfüllen von Fritten und Glaspuder.
Rutsche ausschneiden, Papier bei inneren roten Linien falten und bunten Rand nach oben klappen (siehe Bild).